

ENTRETIEN DE LA PLAQUE FONTE

La fonte s'oxyde dans le temps si elle n'est pas entretenue.



Pour enlever les tâches de rouilles qui apparaîtrait utiliser notre éponge abrasive grain 80, lors de la 1^{ère} passe et 120 lors de la 2^{ème} passe, en frottant toujours parallèlement à la main courante (éponge fournie avec la cuisinière)



Pour entretenir la fonte, utiliser notre crème « ECLAIR ACIER » (fournie avec la cuisinière)



En frottant avec 1 chiffon toujours parallèlement à la main courante et en contournant la buse.
A renouveler régulièrement